

Probenahmeanleitung für Sporen aus Material

1. Arbeiten Sie vorsichtig und steril.
2. Sterilisieren Sie ein Messer oder eine Pinzette, indem Sie das vordere Ende in Alkohol oder Spiritus eintauchen und danach den anhaftenden Alkohol verdunsten lassen oder abflammen (**Vorsicht Flamme, Vorratsgefäß!**).
Diese Vorgehensweise ist vor jeder Probenahme und nach jedem "aus der Hand legen" des Werkzeugs durchzuführen!
3. Schneiden oder kratzen Sie mit dem Messer ein Stück Probenmaterial ab oder heraus. Die Probegröße sollte mindestens 1 - 2 cm² sein.
4. Überführen Sie die Probe auf eine neue, saubere Aluminiumfolie, falten Sie die Aluminiumfolie mehrfach und beschriften Sie diese.
5. Die beschriftete Probe und das **vollständig ausgefüllte Probenahmeprotokoll** senden Sie uns umgehend zu.
6. Die Probe sollte spätestens 5 Tage nach der Probenahme im Labor eintreffen.