

## Probenahmeanleitung für Klebefilmproben von Material

1. Arbeiten Sie vorsichtig und steril.
2. Verwenden Sie zur Probenahme nur Klebefilmträger vom Labor oder notfalls einen klaren Tesafilm.  
**Trübe oder gefärbte Tesafilme/Kontaktfolien können nicht ausgewertet werden.**
3. Drücken Sie die saubere Klebefläche innerhalb der Markierungen auf die zu untersuchende Fläche, so dass ein direkter Kontakt gegeben ist und Oberflächenschimmelpilze auf dem Klebefilm anhaften können. Anschließend können Sie den Klebefilm wieder auf den Träger aufbringen mit der Haftung über die zwei Klebeflächen außerhalb der Markierung.

Einen klaren Tesafilm können Sie auf eine saubere, dicke Klarsichtfolie geben, so dass keine Kontamination nach der Probenahme möglich ist.

4. Die beschriftete Klebefilmprobe mit dem **ausgefüllte Probenahmeprotokoll** senden Sie uns umgehend zu.